

クッションバルブ専用治具 使用方法

注意事項


- ① クッションバルブを交換する際は回路内の残圧を完全に除去して、電源をOFFにしてください。
- ② 分解の際、ねじ山を潰さないように十分に注意してクッションバルブをカバーから取り外してください。
- ③ クッションバルブのパッキンが使用流体と異なる油に触れないようにしてください。

使用方法


クッションバルブを古い物から新しい物へ交換する際、使用します。

詳しくは下図をご覧ください。

- ① カバーに付いているクッションバルブ・ニードルピンのロックナットを外します。



- ② カバーにクッションバルブ専用治具をクッションバルブの溝部に差込み、六角レンチでクッションバルブを外します。



- ③ 交換するクッションバルブ・ニードルピンのロックナットを外します。



- ④ カバーにクッションバルブを差込み、クッションバルブの溝部に専用治具を差込み、六角レンチで閉め込みます。



- ⑤ ニードルピンを廻してクッションの仮調整をします。



- ⑥ クッション仮調整後、ロックナットで固定します。

