


## W (ROB) スイッチ 分解方法

『Wスイッチの分解方法が良く分からない』と、お客様からの問い合わせをいただきますので、下記に分解方法を参考にご紹介致します。

### ① ビスを外して下さい。



### ② 2つに分解します




### ③ スイッチ上部の下側にマイナスドライバーを差し入れ、中を取り出します。



### ④ スイッチ上部の中からピンサポートと圧着端子を取り出します。



### ⑤ この圧着端子に線を差込み、圧着端子ごとペンチ等で **かしめ** てください。



※組立は、分解の逆手順になります。